



Pull-over

Tissus conseillés

Satin stretch (coton mélangé) et un jersey moins souple (coton ou viscose).

Les deux tissus doivent être à peu près de même épaisseur.

Laver tout d'abord les tissus ou les repasser à la vapeur.

Fournitures

- Jersey: 70cm en 140cm de large
- Stretchsatin: 65cm en 140cm de large
- 2 œillets
- Cordonnet élastique, 1 fermoir d'arrêt
- Fil de surjet, fil mousse dans une couleur contrastée

Accessoires BERNINA

Surjeteuse bernette 610D et bernette 009DCC avec le point enveloppant ou, avec une surjeteuse BERNINA courante, coudre l'ourlet avec une aiguille jumelée.


Découpe

Un surplus de 0.7 cm est compris dans la coupe.

Découpe du satin stretch

Élément 1: 4x

Élément 4: 2x




Découpe du tissu en jersey

Élément 2: 2x im Stoffbruch

Élément 3: 4x

Élément 5: 2x



Coutures utilisées pour la confection

Couture plate à 2 fils pour les coutures de division.

Point de surjet à 4 fils pour les coutures latérales, les garnitures et les poignets.

Point enveloppant à 3 fils (large) pour l'encolure/l'ourlet.

Il est toujours recommandé (particulièrement pour la couture plate) d'effectuer une couture d'essai. Adapter la tension du fil à l'épaisseur du tissu. La longueur de point recommandée de la couture plate est 2.5 mm, le point peut toutefois être plus dense selon la qualité du tissu.



Couture

Assembler et coudre les éléments de coupe 1 sur le milieu devant avec une couture plate à 2 fils. Superposer les éléments endroit visible, coudre, puis écarter les coutures et repasser.



Vue des points de l'envers

Assembler et coudre également les éléments de coupe 1 et 2 avec la couture plate (attention, l'élément 2 est posé sur l'élément 1) pour que la couture de division repose en dessous. Le devant et le dos sont identiques.



Placer l'élément de la manche (3) avec la couture plate. L'élément de coupe 3 repose sur les éléments 1 et 2.



Poser la longue bande (4) sur les éléments 2 et 3 et coudre avec une couture plate.



Fermer la couture latérale au point de surjet à 4 fils (éléments 1 et 3), l'endroit du tissu repose vers l'intérieur.



Fermer le poignet (5) au point de surjet à 4 fils. Replier en deux le poignet, la couture repose sur l'envers. Coudre, endroit sur endroit, sur la manche.



Poinçonner les deux œillets pour le passage du cordon. Renforcer l'emplacement avec du tissu ou un non tissé pour éviter le tissu se déchire.



Marquer l'ourlet et l'encolure, repasser (rentre) et piquer au point enveloppant. Passer tout d'abord le cordon de l'encolure/de l'ourlet avant de piquer.



Le pull-over peut être porté de deux manières.

